

VNDX AMSTERDAM



THE CHIEF

Gebruiksaanwijzing

Never too late



- 1 Kroon gesloten
- 2 Kroon 1e positie
- 3 Kroon 2e positie
- 4 Start/stop Stopwatch
- 5 Reset stopwatch

Instellen van de tijd en datum:

Om de tijd in te stellen, trek je voorzichtig aan de kroon tot deze in de tweede positie staat.

Voor de datum, trek de kroon voorzichtig naar de eerste positie. Oefen zachte, constante druk uit om de kroon soepel te openen.

In de eerste positie draai je de kroon naar beneden voor de juiste datum. In de tweede positie draai je de kroon in de gewenste richting om de wijzers vooruit of achteruit te bewegen en zo de juiste tijd in te stellen.

Nadat de tijd en/of datum zijn ingesteld, duw de kroon voorzichtig terug naar de oorspronkelijke positie en druk stevig aan om waterdichtheid te waarborgen.

Verzorgingsinstructies:

Het wordt afgeraden om parfum direct op het horloge te spuiten, chemische bestanddelen in parfum kunnen vlekken en corrosie veroorzaken.

Waterdichtheid:

Dit horloge heeft een waterdichtheid van 10 atm, waardoor je ermee kan douchen en zelfs snorkelen. Na blootstelling aan zout water wordt aanbevolen het horloge te reinigen.